



LAMINAR AEROTEC



BWS ELEKTROWINDE Spannweitenverstellung



Spannweitereinstellung für BWS Elektrowinde

Für die Seiltrommel der BWS Elektrowinde ist eine optionale Vorrichtung zur Spannweitereinstellung lieferbar.

Bei Spannweitenänderung ist kein Tausch oder Kürzen des Rückholseiles nötig.

Die Anpassung an die jeweilige Spannweite ist mit dem Einfügen eines einzigen Stiftes erledigt.

Die BWS-Elektrowinde wird mit Seilüberlänge ausgeliefert.

Das Rückholseil ist für die maximale Spannweite abzulängen.

Bei Bedarf, d.h. Verwendung der kleineren Spannweite, Seil bis zum gewünschten Maximum abrollen, den Begrenzungs-Stift einsetzen und dann den Rest des Seiles aufwickeln.

Ihre BWS-Elektrowinde wickelt nun bis zur Entfernung des Stifts nur die begrenzte, kürzere Seillänge ab.

